



MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP.J.

INSTRUKCJA WYMIANY USZCZELEK TURBOKOMINKA

UWAGA: Przed wykonaniem wszystkich czynności należy zabezpieczyć miejsce pracy, a w szczególności podłoże taśmą i folią malarską.

Zaleca się wykonywanie wszystkich czynności po uprzednim opróżnieniu i wyczyszczeniu komory spalania.

1. Wymiana uszczelki w drzwiczkach szybowych i drzwiczkach popielnika (drzwiczki popielnika tylko w ramach żeliwnych)

Wymianę uszczelki drzwiczek szybowych zaleca się wykonywać przy zdemontowanej szybie kominkowej.

- 1.1. Usunąć starą uszczelkę i oczyścić rowek ze zużytego silikonu na całym obwodzie ramki drzwiczek. Do tego celu można użyć przykładowo śrubokrętu lub kawałka pręta o odpowiednim przekroju oraz papieru ściernego.
- 1.2. Wypełnić rowek na całym obwodzie ramki drzwiczek niewielką ilością silikonu wysokotemperaturowego znajdującego się w tubce w zestawie.
- 1.3. Delikatnie ułożyć sznur na silikonie lekko dociskając***. Nadmiar sznura odciąć.
- 1.4. Zebrać nadmiar silikonu, który może wypłynąć po dociśnięciu sznura.
- 1.5. Z wyczuciem domknąć drzwiczki szybowe i pozostawić na 5-10 minut.
- 1.6. Otworzyć drzwiczki szybowe, zebrać lub odciąć nadmiar silikonu, który ewentualnie może wypłynąć po dociśnięciu sznura.

***** W przypadku jeżeli otrzymali Państwo 2 sznury: fi 6 mm + fi 10 mm o jednakowej długości, należy najpierw wkleić sznur fi 6 mm, a na niego nakleić sznur fi 10 mm (dotyczy ramki szybowej niektórych modeli z ramą stalową)**

Kraków 01-02-2021

MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J. ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków, NIP 736-10-09-776 REGON 490612605

www.makroterm.pl makroterm@makroterm.eu



MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP.J.

2. Wymiana uszczelki pod szybą (uszczelka płaska jednostronnie klejąca):

W celu wymiany uszczelki (taśmy) pod szybą należy wykonać następujące czynności:

Dla szyb montowanych od wewnątrz ramy:

2.1. Odkręcić 4 wkręty przy blaszkach mocujących szybę do ramki drzwiczek **(w przypadku ram żeliwnych)**

Lub

Odkręcić wkręty przy listwach kątowych mocujących szybę do ramki drzwiczek **(w przypadku ram stalowych)**

Dla szyb montowanych po zewnętrznej stronie ramy (szyby z czarnym dekokrem):

2.2. Odkręcić wkręty przy listwach kątowych mocujący szybę do ramki drzwiczek (w przypadku ram stalowych)

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie docisnąć zbyt mocno blaszek przy wykręcaniu - niebezpieczeństwo pęknięcia szyby

2.3. Wyciągnąć blaszki lub listwę kątową.

2.4. Wyjąć szybę przytrzymując, aby nie wypadła.

2.5. Ostrożnie zdjąć szybę i odłożyć w bezpieczne miejsce.

2.6. Usunąć starą taśmę uszczelniającą. Oczyszczyć pozostałości kleju i nieczystości drobnoziarnistym papierem ściernym.

2.7. Z nowej taśmy zdjąć osłonę zabezpieczającą klej. Nakleić nową taśmę na oczyszczone miejsce.

2.8. Ostrożnie umieścić szybę w ramce drzwiczek, tak aby przylegała do uszczelki, przytrzymując ją do czasu dokręcenia blaszek lub listw mocujących.

2.9. Za pomocą wkrętów zamontować 4 blaszki trzymające szybę lub w przypadku ram stalowych listwy kątowe.

***** Do mocowania szyby nie używamy klejów, silikonów itp. Szyba przylega bezpośrednio do uszczelki i jest przytrzymywana za pomocą listw kątowych lub blaszek mocowanych wkrętami.**

Kraków 01-02-2021

MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J. ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków, NIP 736-10-09-776 REGON 490612605

www.makroterm.pl makroterm@makroterm.eu